

Postup pri práci s NUT 7E4:

1. Vložte kartu do otvoru pre karty.
2. Čakajte na prijatie karty.
3. Po zobrazení požiadavky na vloženie PINu ho na klávesnici zadajte (viď **"Zadávanie PINu"**).
4. Keď je zadaný správny PIN, tak sa na displeji zobrazí menu (viď **"Menu (po zadaní správneho PINu)"**).
5. Keď zadaný PIN bude nesprávny, tak sa Vám započíta zlý pokus (viď **"Zadanie nesprávneho PINu"**).
6. Pri zadaní nesprávneho PINu môžete kartu vybrať alebo pokračovať opätovným zadaním PINu po načítaní karty (okrem prípadu, keď je karta zablokovaná (viď **"Zablokovanie karty"**)).
7. Keď sa pomýlite v zadávaní PINu môžete ho zrušiť vybratím karty (nezapočíta sa Vám zlý pokus).
8. Displej Vás celý čas bude sprevádzať prácou s NUT 7E4.

Zadávanie PINu:

1. Po zadaní cifry (stlačenia niektorého z čísel na klávesnici) pribudne na displeji v obdĺžniku pre PIN a podsvietenie klávesnice zasvieti na oranžovo.
2. Tlačidlom ENTER (v prednej stene NUT 7E4) potvrdíte zadaný PIN.
3. PIN sa môže skladať z 0* až 8 cifier: [1] [2] [3] [4] [5]
4. Napriek obmedzenému počtu tlačidiel na ovlácom paneli (5), je možných až 488 280 + 1 kombinácii PINov.

* v prípade stlačenia ENTER tlačidla bez zadania žiadnej cifry sa potvrdí tzv. prázdny (žiadny) PIN, ktorý je ako každý iný PIN. (keď si užívateľ zmení svoj PIN na prázdny PIN, pri zadávaní PINu stačí stlačiť už len ENTER tlačidlo).

V prípade, že užívateľ nemá nastavený prázdny PIN, a stlačením ENTER tlačidla potvrdí prázdny PIN, započíta sa mu zlý pokus (viď **"Zadanie zlého PINu"**).

Menu (po zadaní správneho PINu):

Na displeji sa zobrazí:

User: [meno užívateľa]

Menu ovládateľné pomocou tlačidiel na ovládacom paneli
(viď **"Orientácia a posúvanie sa v menu"**).

Užívateľské menu má tieto časti:

"Open door" - otvoriť/zatvoriť sklad

(keď je sklad zatvorený, tak sa po potvrdení (viď **"Orientácia a posúvanie sa v menu"**) tejto možnosti otvorí, keď je sklad otvorený, tak sa po tejto potvrdení tejto možnosti zatvorí).

"Change PIN" - zmeň PIN

(možnosť zmeniť PIN priamo na tejto karte)

1. zadajte starý PIN (viď **"Zadávanie PINu"**)
2. zadajte nový PIN
3. zopakujte nový PIN

"Change name" - zmeň meno

(po zvolení tejto možnosti sa na displeji zobrazí obdĺžnik s predvoleným menom " - - - - - " a aktuálna kategória znakov*)

Písmeno ktoré sa akurát ide meniť je graficky odlišené od ostatných.

Tlačidlami [4] a [5] sa posúva znak v aktuálnej kategórii*, tlačidlom [4] vzostupne a tlačidlom [5] zostupne.

Tlačidlami [1] a [3] sa posúva, koľký znak chce užívateľ meniť, tlačidlom [1] doľava a tlačidlom [3] doprava. Meno sa skladá z ôsmich znakov, v prípade menšieho požadovaného počtu znakov treba na "nepotrebné" miesta medzeru, ktorá sa nachádza v každej kategórii znakov*.

Skupiny znakov* sa prepínajú postupne tlačidlom [2] na ovládacom paneli.

<a> → <A> → <0> → <=> → <a> → <0> → <=> → <a> → <0> → <=> → <a> → ...

V prípade, keď ste zo zadávaním mena skončili, stlačte ENTER tlačidlo, ďalej v prípade, že skutočne zadané meno akceptovať, stlačte znovu ENTER tlačidlo, inak stlačte tlačidlo [2] na ovládacom paneli.

*** SKUPINY ZNAKOV**

<a> → [medzera] a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

<A> → [medzera] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

<0> → [medzera] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<=> → [medzera] ' < > # & { } [] | _ - ! % + - * / ? ; .

Zadanie nesprávneho PINu:

1. Nesprávny PIN môžete zadať 2-krát.
2. Pri treťom nesprávnom PINE sa karta zablokuje.
3. Pre jej opätovné odblokovanie sa obráťte na správcu systému.
4. Keď zadáte správny PIN, tak sa počet nesprávne zadaných PINov automaticky vynuluje.

Menu opustíte výberom Vašej karty a to kedykoľvek počas práce s NUT 7E4.

Orientácia a posúvanie sa v menu:

Displej Vás celý čas bude sprevádzať prácou s NUT 7E4.

V menu sa posúvate pomocou tlačidiel na ovládacom paneli:

[1] - doľava / left

[2] - vstup / ENTER

[3] - doprava / right

[4] - hore / up

[5] - dole / down

Tieto tlačidlá platia vždy, pokiaľ na displeji nie je uvedené inak.

Pri posúvacom systéme menu bude možnosť, ktorá je označená graficky odlišená od ostatných možností. Pre potvrdenie danej možnosti stlačte tlačidlo [2] na ovládacom paneli.

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ ALEBO AKÝCHKOL'VEK OTÁZOK OHĽADOM NUT 7E4 NÁS NEVÁHAJTE KONTAKOTVAŤ.



Ovládanie NUT 7E4 pre správcu:

1. Opakujte **štandardný postup pri práci** 1., 2., 3. pre bielu kartu (kartu 00 - “univers.”), zadajte PIN pre univerzálnu kartu.
2. Po zadaní správneho PINu sa Vám zobrazí menu.

Menu univerzálnej karty:

Na displeji sa zobrazí:

User: [meno správcovskej karty]

Menu ovládateľné pomocou tlačidiel na ovládacom paneli

“Open door” - servisný mód - spravuje motory

“Login as” - prihlásenie ako vybraný užívateľ

(opäť sa vyberie z posúvacieho (scroll) menu)

K štandardným trom možnostiam:

Open door

Change PIN

Change name

sú tu navyše možnosti:

Block card - zablokovanie vybranej karty

Unblock card - odblokovanie vybranej karty

Pri výbere správcovskej (univerzálnej karty) sú dostupné len dve možnosti: **Change PIN** a **Change name**

“State” - zobrazí aktuálny stav senzorov a motorov

Menu opustíte vybratím univerzálnej karty kedykoľvek počas práce s NUT 7E4.